



UAE modul / UTP modul



- DE Kabelkonfektion
- EN Cable preparation
- FR Préparation du câble



- DE Öffnen des Moduls
- EN Open the module
- FR Ouvrir le module



i HINWEIS / NOTE / NOTICE



- DE Anschlussfehler vermeiden!
Vor dem Anschluss Montageanleitung sorgfältig lesen!
- EN Avoid connection errors!
Read installation instructions carefully before connecting!
- FR Eviter des erreurs de raccordement !
A lire attentivement avant de procéder au raccordement !

i HINWEIS / NOTE / NOTICE



- DE Bestimmungsgemäßer Gebrauch:
Datenmodul für strukturierte Gebäudeverkabelung, Bürobereiche und verteilte Gebäudedienste nach M111C1E1.
- EN Intended use:
Datamodule for structured building cabling, office areas and distributed building services according to M111C1E1.
- FR Utilisation conforme à l'usage prévu :
Connecteur femelle de câble pour le câblage structuré des bâtiments, les zones de bureaux et les services distribués des bâtiments selon M111C1E1.

**Anschlussbelegung
PIN assignments
Affectation des fils
aux contacts**

PIN Nr. / No. contact no.	T568A	T568B
1	WH-GN	WH-OG
2	GN	OG
3	WH-OG	WH-GN
4	BU	BU
5	WH-BU	WH-BU
6	OG	GN
7	WH-BN	WH-BN
8	BN	BN

(DE) Kabelmontage T568A
 (EN) Cable Termination T568A
 (FR) Installation d'un câble T568A

(DE) Kabelmontage T568B
 (EN) Cable Termination T568B
 (FR) Installation d'un câble T568B

