



UAE modul / UTP modul



- DE Kabelkonfektion
- EN Cable preparation
- FR Préparation du câble



- DE Öffnen des Moduls
- EN Open the module
- FR Ouvrir le module



i HINWEIS / NOTE / NOTICE

- DE Anschlussfehler vermeiden!
Vor dem Anschluss Montageanleitung sorgfältig lesen!
- EN Avoid connection errors!
Read installation instructions carefully before connecting!
- FR Eviter des erreurs de raccordement !
A lire attentivement avant de procéder au raccordement !

i HINWEIS / NOTE / NOTICE

- DE Bestimmungsgemäßer Gebrauch:
Datenmodul für strukturierte Gebäudeverkabelung, Bürobereiche und verteilte Gebäudedienste nach M111C1E1.
- EN Intended use:
Datamodule for structured building cabling, office areas and distributed building services according to M111C1E1.
- FR Utilisation conforme à l'usage prévu :
Connecteur femelle de câble pour le câblage structuré des bâtiments, les zones de bureaux et les services distribués des bâtiments selon M111C1E1.

Anschlussbelegung PIN assignments Affectation des fils aux contacts		
PIN Nr. / No. contact no.	T568A	T568B
1	WH-GN	WH-OG
2	GN	OG
3	WH-OG	WH-GN
4	BU	BU
5	WH-BU	WH-BU
6	OG	GN
7	WH-BN	WH-BN
8	BN	BN

(DE) Kabelmontage T568A
 (EN) Cable Termination T568A
 (FR) Installation d'un câble T568A

(DE) Kabelmontage T568B
 (EN) Cable Termination T568B
 (FR) Installation d'un câble T568B

