

Fiche de spécifications

Générateur laser à fibre optique pour ferrules 2,5 + 1,25 mm

Page 1/2

Référence
150800205-E

EAN 4251394623788

05.06.2025

Version: C

Illustrations



Voir schéma agrandi en fin du document

Description du produit

Les localisateurs de défauts optiques sont utilisés pour détecter les fibres optiques monomodes et multimodes et d'autres composants à fibres optiques en cas de rupture ou pour trouver les bonnes paires dans un faisceau de fibres de verre. Le générateur laser à fibre optique est équipée de deux adaptateurs avec lesquels presque tous les connecteurs à fibre optique peuvent être contactés. 1 x adaptateur universel pour les embouts de 2,5 mm (DIN, E2000, FC, SC, ST, etc.) et 1 x adaptateur pour les embouts de 1,25 mm pour les connecteurs SFF (LC). La longueur d'onde utilisée d'environ 650 nm est très bien visible. Avec une puissance de sortie optique d'environ 1 mW, le générateur laser à fibre optique correspond à la classe laser 2 (IEC 825-2) et peut être utilisé librement sans mesures de protection. Grâce à sa petite taille, son design compact et maniable, l'appareil est parfaitement adapté à une utilisation quotidienne dans une grande variété de tâches de câblage sur le terrain, dans des environnements industriels difficiles et en laboratoire.



Fiche de spécifications

Page 2/2

Générateur laser à fibre optique pour ferrules 2,5 + 1,25 mm

Référence
150800205-E

EAN 4251394623788

05.06.2025

Version: C

Caractéristiques**Données générales**

Domaines d'application FTTD (fiber to the desk)

Couleur noir

Classifications

ETIM 7.0 EC000305

ETIM 8.0 EC000305

ETIM 9.0 EC000305

Spécifications d'emballage

1 pc(s)

Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière. À la demande de METZ CONNECT, le client soumettra et mettra à disposition des preuves significatives (par exemple, des protocoles d'essai et de laboratoire, des certifications, etc.)

